

- 1) Align hole in top of arm with hole in nub on canopy.

2) Thread ball stud into hole in arm and into canopy. Tighten ball stud to secure arm to canopy.

3) TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be re placed has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

4) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

5) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided) Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

6) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

DIMPLES

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

B

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER

7) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

8) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.

9) Secure fixture to ceiling with threaded balls.

10) Screw short end of adjustable pipe with into bottom of fixture.

11) Slip flat washer then rubber washer over end of adjustable pipe.

12) Raise glass up to fixture carefully passing end of adjustable pipe through hole in glass.

13) Slip rubber washer then flat washer over end of adjustable pipe and screw hexnut onto end of adjustable pipe. (DO NOT over tighten.)

14) Pass bottom trim over end of adjustable pipe and screw finial onto end of adjustable pipe. (DO NOT over tighten.)

NOTE: After assembly, if fixture does not hang straight, remove glass and bend adjustable pipe to desired position, then reassemble glass. **CAUTION:** DO NOT attempt to straighten fixture by pulling on glass while glass is still assembled to fixture.

MOUNTING STRAP
PLANCHA PARA
MONTAR

CANOPY
ESCUDETE

ARM
BRAZO

NUB
PROTUBERANCIA

BALL STUD
VÁSTAGO DE
CABEZA ESFÉRICA

THREADED BALL
BOLA ROSCADA

ADJUSTABLE PIPE
TUBO AJUSTABLE

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

BOTTOM TRIM
GUARNICIÓN INFERIOR

FINIAL
CAPUCHON

1) Alinee el agujero en la parte superior del brazo con el agujero en la protuberancia del escudete.

2) Rosque el vástago de cabeza esférica en el agujero del brazo y en el escudete. Apriete el vástago de cabeza esférica para sujetar el brazo al escudete.

3) APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

4) Encuentre los agujeros roscados apropiados en la abrazadera de montaje. Monte los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

5) Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.

6) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)

A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.

B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

7) Haga las conexiones de alambres (No se provee conectores). Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

8) Empuje el artefacto al cielo raso pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.

9) Sujete el artefacto al cielo raso con las bolas roscadas.

10) Atornille el extremo corto del tubo ajustable en la parte inferior del artefacto.

11) Resbale la arandela plana, luego la arandela de caucho encima del tubo ajustable.

12) Levante el vidrio arriba al artefacto pasando cuidadosamente el tubo ajustable a través del agujero en el vidrio.

13) Resbale la arandela de caucho, luego la arandela plana encima del tubo ajustable y atornille la tuerca hexagonal en el extremo del tubo ajustable. (NO apriete excesivamente.)

14) Pase la guarnición inferior encima del tubo ajustable y atornille el capuchón al tubo ajustable.

NOTA: Después del montaje, si el artefacto no cuelga recto, quite el vidrio y doble el tubo ajustable a la posición deseada, luego vuelva a montar el vidrio. **PRECAUCIÓN:** NO intente enderezar el artefacto estirando del vidrio mientras el vidrio está todavía montado al artefacto.

Date Issued: 8/6/10

IS-42678-US