

- 1)

Pass wire from fixture through stem and screw stem to top of fixture. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2)

Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 3)

Thread one small threaded pipe into end of each small loop.
- 4)

Attach small loop to end of last stem.
- 5)

Pass threaded pipe at end of second small loop through hole in canopy.
- 6)

Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy and screw hexnut onto threaded pipe.
- 7)

Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 8)

TURN OFF POWER.

IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a)

Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b)

Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c)

Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

9)

Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.

10)

Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.

11)



Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A)

On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B)

On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.



- 12)

Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | | |
|---|---|
| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)
- 13)

Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 14)

Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.
- 15)

Raise shade up to fixture. Pass hole in shade over socket.
- 16)

Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure shade in place. (DO NOT over tighten.)

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

- 1)

Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estancia se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 2)

Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 3)

Rosque un tubo roscado pequeño en el extremo de lazo pequeño.
- 4)

Una la argolla pequeña a la última varilla.
- 5)

Pase el tubo roscado en el extremo del segundo lazo pequeño a través del agujero en el escudete.
- 6)

Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
- 7)

Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.
- 8)

APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a)

Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b)

Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c)

Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

9)

Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.

10)

Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.

11)

Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A)

En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyue los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B)

En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

MOUNTING STRAP
ABRAZADERA DE MONTAJE

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

LOCKWASHER
ARANDELA DE SEGURIDAD

CANOPY
ESCUDETE

KNUURL KNOB
PERILLA ESTRADA

CHAIN LINK
ESLABÓN DE CADENA

SMALL LOOP
ARGOLLA PEQUEÑA

STEM
VASTAGO

FIXTURE BODY
CUERPO DEL ARTEFACTO

SOCKET
CASQUILLO

SHADE
PANTALLA

SOCKET RING
ANILLO DEL CASQUILLO

12)

Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

13)

Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.

14)

Atornille las perillas estriadas en los tornillos de montaje. Ajuste las perillas estriadas para fijar el artefacto en el techo.

15)

Levante el pantalla hasta el artefacto pasando el agujero en el pantalla encima del casquillo.

16)

Rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el pantalla en el lugar. (NO apriete excesivamente.)

SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.

Date Issued: 11/15/13

IS-65405-US