

- 1) Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

2) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.

3) Attach small loop to end of last stem.

4) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the “OFF” position.

b) Unscrew the fuse(s), or switch “OFF” the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.

c) Place the wall switch in the “OFF” position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the “OFF” position.

5) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap. Screw second hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.

6) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)

7) Attach safety cable to slot in mounting strap.

8) Grounding instructions: (See Illus. A or B).

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raise dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

GREEN GROUND SCREW

DIMPLES

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

B

OUTLET BOX GROUND

GREEN GROUND SCREW

CUPPED WASHER

FIXTURE GROUND

9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire

10) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.

11) Secure fixture to ceiling with finial.

12) Insert recommended bulbs.

13) Thread short end of long threaded pipe with hexnut into bottom of fixture body.

14) Pass hole in flat washer over end of threaded pipe. Pass hole in rubber washer over end of threaded pipe.

15) Raise glass diffuser up to fixture. Pass hole in glass diffuser over end of threaded pipe.

16) Slip hole in rubber washer over end of threaded pipe. Slip hole in flat washer over end of threaded pipe.

17) Screw finial onto end of threaded pipe. Tighten finial up against flat washer.

18) Pass hole in bottom trim over end of threaded pipe.

19) Screw bottom finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

20) Thread decorative finials into holes located around bottom edge of wicker cage.

MOUNTING STRAP
PLANCHA PARA MONTAR

SAFETY CABLE
ACTIVACIÓN DE SEGURIDAD

CANOPY
ESCUDETE

FINIAL
CAPUCHON

SMALL LOOP
LAZO PEQUEÑO

STEM
VARILLA

WICKER CAGE
JAULA DE MIMBR

DECORATIVE FINIAL
REIMATE DECORATIVO

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

BOTTOM TRIM
GUARNICIÓN INFERIOR

FINIAL
CAPUCHON

DIFFUSER
DIFUSOR

SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.

Date Issued: 1/11/13

IS-43247-US

- 1) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.

2) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.

3) Acople un lazo pequeño al extremo de cada vástago último.

4) **APAQUE EL SUMINITRO DE POTENCIA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, **NUNCA** trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado “OFF”.

b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado “OFF”, que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.

c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado “OFF”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado “OFF”.

5) Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado de tal forma que 5 roscas esté expuestas sobre la tuerca hexagonal. Enrosque ese extremo del tubo roscado en la barra de montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la barra de montaje. Atornille la segunda tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.

6) Una la barra de montaje a la caja de salida. (no se suministran los tornillos).

7) Acople la activación de seguridad en la ranura de la barra de montaje.

8) Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)

A) En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.

B) En los artefactor donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.

Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambrea a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba. Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.
- A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA
- 9) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral
- 10) Empuje el artefacto contra el techo, pasando cuidadosamente el tubo roscado através del orificio.

11) Fije el artefacto al techo usando el capuchon.

12) Inserte la bombilla recomendada.

13) Atornille el extremo corto con la tuerca hexagonal del tubo roscado largo en la parte inferior cuerpo del artefacto.

14) Pase el orificio en la rondana plana sobre el extremo del tubo roscado. Pase el orificio en la rondana de caucho sobre el extremo del tubo roscado.
- MOUNTING STRAP
PLANCHA PARA MONTAR

SAFETY CABLE
ACTIVACIÓN DE SEGURIDAD

CANOPY
ESCUDETE

FINIAL
CAPUCHON

SMALL LOOP
LAZO PEQUEÑO

STEM
VARILLA

WICKER CAGE
JAULA DE MIMBR

DECORATIVE FINIAL
REMATE DECORATIVO

THREADED PIPE
TUBO ROSCADO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

DIFFUSER
DIFUSOR

RUBBER WASHER
ARANDELA DE CAUCHO

FLAT WASHER
ARANDELA PLANA

HEXNUT
TUERCA HEXAGONAL

BOTTOM TRIM
GUARNICIÓN INFERIOR

FINIAL
CAPUCHON
- 15) Suba el difusor de vidrio hacia el artefacto. Pase el orificio en el difusor de vidrio sobre el extremo del tubo roscado.

16) Deslice el orificio en la rondana de caucho sobre el extremo del tubo roscado. Deslice el orificio en la rondana plana sobre el extremo del tubo roscado.

17) Atornille el remate decorativo en el extremo del tubo roscado. Apriete el remate, contra la rondana plana.

18) Pase el orificio en la guarnición inferior sobre el extremo del tubo roscado.

19) Atornille el remate inferior en el extremo del tubo roscado. (NO sobreapriete.)

20) Atornille los remates decorativos en los orificios localizados alrededor de la orilla inferior de la jaula de mimbre.
- SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.
- Date Issued: 1/11/13
- IS-43247-US