


- 1) Turn off power.
- 2) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in post.
- 3) Remove fixture from post.
- 4) Drill 3/16" dia holes in post at positions marked .
- 5) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- 6) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 7) Slip fixture base over post and secure in place using provided screws. Screws should slip into holes drilled in post.
- 8) Insert recommended bulb.
- 9) Raise glass up into fixture passing glass over socket.
- 10) Place top of glass inside cup in top of fixture.
- 11) Turn glass to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 12) Push rubber glass protectors onto edge of glass.
- 13) Lower fixture down over socket, fitting fixture over fixture base and aligning holes in fixture with holes on sides of fixture base.
- 14) Screw ball studs in to holes in fixture and tighten ball studs to secure fixture to base.

- 1) Corte la corriente eléctrica.
- 2) Deslice el artefacto sobre la columna y marque en ésta la posición de los orificios donde montará el artefacto.
- 3) Retire el artefacto de la columna.
- 4) Perfore haciendo orificios de 3/16" de diámetro en las marcas previamente hechas en la columna.
- 5) Si la lampara viene con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto con el alambre a tierra de la caja de conexiones utilizando el conector de alambre (no se provee). Nunca conecte el alambre a tierra con el alambre de suministro de potencia de color blanco o negro.
- 6) Haga las conexiones de alambres (no se provee conectores). Consulte la tabla de abajo para hacer las conexiones correctas y haga las conexiones como corresponda.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 7) Deslice el artefacto sobre la columna, fíjelo en su lugar usando los tornillos que se proporcionan. Los tornillos deben entrar perfectamente en los orificios que previamente perforó en la columna.
- 8) Inserte la bombilla recomendada.
- 9) Levante el vidrio arriba en el artefacto pasando el vidrio encima del casquillo.
- 10) Ponga el tope del vidrio dentro de la taza en el tope del artefacto.
- 11) Gire el vidrio para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)
- 12) Empuje los protectores de hule del vidrio contra las orillas del vidrio.
- 13) Coloque el artefacto hacia abajo sobre el socket, montando el artefacto sobre la base y alineando los orificios del artefacto con los orificios a los lados de la base del artefacto.
- 14) Atornille los pernos esféricos dentro de los orificios del artefacto y apriete los pernos para fijar el artefacto a la base.

