

- 1) Insert threaded pipe on top of arm into hole in cup on top of center stem.

2) Set lockwasher over end of threaded pipe protruding from inside cup and screw hexnut onto end of threaded pipe.

3) Repeat steps 1 and 2 for remaining arms.

4) Set cover plate on top of cup passing hole in plate over threaded pipe in center of cup.

5) Screw coupling onto end of threaded pipe.

6) Pass wire from fixture through stem and screw stem to coupling at top of fixture.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

7) Pass fixture wire through remaining stems and screw together.

8) Attach small loop to last stem.

9) Turn off power.

10) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.

11) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.

12) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

13) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.

14) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.

15) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.

16) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.
- A

OUTLET BOX GROUND

WIRE CONNECTOR (NOT PROVIDED)

FIXTURE GROUND

DIMPLES

GREEN GROUND SCREW

B

OUTLET BOX GROUND

FIXTURE GROUND

CUPPED WASHER

GREEN GROUND SCREW
- 17) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.
- | Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer | Clear, Brown, Gold or Black with tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

Neutral Wire
- 18) Raise canopy to ceiling

19) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

20) Screw short end of threaded pipe with bead into coupling at bottom of fixture.

21) Slip flat washer over threaded pipe.

22) Raise shade up to fixture carefully passing threaded pipe through holes in shade.

23) Screw hexnut onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

24) Pass trim over threaded pipe and screw finial onto threaded pipe. (DO NOT over tighten.)

25) Hook each chain link to loop at end of each arm and onto loops on inside of shade.

26) Align hole in glare shield with hole in fixture plate. Thread ball stud into holes and tighten to secure glare shield in place. Repeat for remaining glare shield.
- 1) Inserte el tubo roscado en la parte superior del brazo, en el agujero de la copa, en la parte superior del vástago central.

2) Ponga la arandela de seguridad sobre el extremo del tubo roscado que sobresale de adentro de la copa y atornille la tuerca hexagonal al extremo del tubo roscado.

3) Repita los pasos 1 y 2 para los brazos restantes.

4) Ponga la placa de cubierta encima de la copa pasando el agujero en la placa encima del tubo roscado en el centro de la copa.

5) Atornille el acoplamiento en el extremo del tubo roscado.

6) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al acoplamiento en el tope del artefacto.

NOTA: Se debe aplicar compuesto para rosca estancar a todas las rosas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, la colocación de otra bombilla, etc.

7) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atorníllelos juntos.

8) Acople el lazo pequeño al último vástago.

9) Apaque el suminitro de potencia.

10) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.

11) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.

12) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.

13) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.

14) Resbale el escudete sobre el ojal de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Conecte la cadena (con el portalámparas conectado) al fondo del ojal de collar roscado. Destornille el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado resbalen hacia abajo.

15) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios maximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.

Date Issued: 5/22/09

MOUNTING STRAP

ABRAZADERA DE MONTAJE

HEXNUT

TUERCA HEXAGONAL

THREADED PIPE

TUBO ROSCADO

CANOPY

ESCUDETE

LOOP

LAZO

SCREW COLLAR LOOP

OJAL DE COLLAR ROSCADO

STEM

VÁSTAGO

COUPLING

ACOPLAMIENTO

COVER PLATE

PLACA DE CUBIERTA

CUP

COPA

LOCKWASHER

ARANDELA DE SEGURIDAD

ARM

BRAZO

BALL STUD

PERNO ESFÉRICO

GLARE SHIELD

DIFUSOR

CHAIN LINK

ESLABÓN DE LA CADENA

THREADED PIPE

TUBO ROSCADO

FLAT WASHER

ARANDELA PLANA

LOOP

LAZO

SHADE

PANTALLA

FINIAL

CAPUCHÓN

HEXNUT

TUERCA HEXAGONAL

TRIM

GUARNICIÓN

16) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).

A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuel os realizados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

A

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

CONECTOR DE ALAMBRE (NO SE PROVEE)

TIERRA ARTEFACTO

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

B

TIERRA ARTEFACTO

TIERRA DE LA CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA, VERDE

ARANDELA CONCAVA

17) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

18) Levante el escudete hasta el ciellorraso.

19) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.

20) Atornille el extremo corto del tubo roscado con aislador de cuenta en el acoplamiento en la parte inferior del artefacto.

21) Resbale la arandela plana encima del tubo roscado.

22) Levante el pantalla arriba al artefacto y pase el agujero en la parte inferior del pantalla encima del tubo roscado.

23) Atornille la tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)

24) Pase la guarnición encima del tubo roscado y atornille el capuchón al extremo del tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)

25) Enganche cada eslabón de la cadena en la argolla al final de cada brazo y en las de argollas al interior del difusor.

26) Alinee el orificio del difusor de luz intensa con el orificio de la placa del artefacto. Enrosque los pernos esféricos en los orificios y apriete para fijar el difusor. Repita la operación para los demás difusores.

IS-65319-US