

Celebration 10 Light Chandelier

F2816_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Chandelier


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.




This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.




CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Determine the height of the fixture with provided stems and assemble them by screwing them together.
NOTE: After stems have been screwed to canopy, ensure canopy hex nuts are tightened.
- 2** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
NOTE: Make sure to include decorative plate when installing ball nuts.
- 3** Install candle tube by slipping through socket.
- 4** Insert the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 5** Place and secure shade in shade holder.


ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**



- 1** Déterminez la hauteur de l'appareil avec des tiges fournis et les assembler en les vissant ensemble.
REMARQUE : Une fois les tiges sont vissées à la canopée, assurez-écrous hexagonaux sont serrés la canopée.
- 2** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison. **NOTE :** Assurez-vous d'inclure plaque décorative lors de l'installation écrous à billes.
- 3** Installer le tube bougie en se glissant à travers le socket.
- 4** Insérez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 5** Placez et fixez l'ombre dans l'ombre titulaire.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1** Determinar la altura del dispositivo de fijación con tallos proporcionados y ensamblarlos atornillándolos juntos.
NOTA: Después de los tallos se han atornillado a la cubierta, asegurar las tuercas hexagonales del dosel están apretados.
- 2** Siga las instrucciones de instalación incluidas con suplemento para el accesorio eléctrico e instalar en caja de salida de casa. **NOTA:** Asegúrese de incluir seguro placa decorativa Al instalar las tuercas de bolas.
- 3** Instale el tubo vela por el deslizamiento a través de socket.
- 4** Coloque la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 5** Colocar y fijar en el soporte de sombra sombra.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company