


# Shade Assembly Instructions

# 2027

 2/09


Unscrew finial from harp and place lampshade over screw thread and tighten finial back in place.

## FRANÇAIS

Dévissez le capuchon du support d'abat-jour, placez l'abat-jour sur la tige filetée et remplacez le capuchon et resserrez-le.

## ESPAÑOL

Destornille el capuchón del soporte de la pantalla, coloque la pantalla sobre la tija enroscada y vuelva a colocar el capuchón. Apriételo.



**MURRAY**  
**F E I S S**

Generation Brands™