

Mc Coy I Light Outdoor Lantern

OL9311_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Outdoor


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for wet locations.




This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.




CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Place the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Place the shade into the fixture base and assemble with fixture top.
- 4** Secure the assembly by first installing and tightening the bottom fixture screws, then by installing and tightening the top set screws.


ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ELECTRIQUE OFF**



- 1** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison.
- 2** Placez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 3** Placez l'ombre dans l'embase de fixation et de montage avec haut appareil.
- 4** Fixez l'ensemble en installant d'abord et en serrant les vis de fixation du bas, puis en installant et en serrant les vis supérieures.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y **APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.**



- 1** Siga las instrucciones de instalación adjuntas suplemento para la instalación eléctrica y el accesorio en la caja de salida casa.
- 2** Colocar la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 3** Placez l'ombre dans l'embase de fixation et de montage avec haut appareil.
- 4** Fije el conjunto instalando en primer lugar y apriete los tornillos de fijación del fondo, a continuación, al instalar y apretar los tornillos de fijación superiores.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company