

Mc Coy I Light Outdoor Lantern

OL9402_

1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for wet locations.





This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.


CAUTION - RISK OF FIRE

This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the provided ball nuts.
- 6** Place the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Place the shade into the fixture base and assemble with fixture top.
- 8** Secure the assembly by first installing and tightening the bottom fixture screws, then by installing and tightening the top set screws.


ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE
Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE OFF**



- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez l'embase de fixation sur la plaque de montage et le fixer avec les écrous à billes fournis.
- 6** Placez la lampe dans la douille. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 7** Placez l'ombre dans l'embase de fixation et de montage avec haut appareil.
- 8** Fixez l'ensemble en installant d'abord et en serrant les vis de fixation du bas, puis en installant et en serrant les vis supérieures.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de montaje plana adjunta.
- 2** Conecte el cable de tierra a una tierra de la unidad apropiada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutro con un tapón de alambre.
- 4** Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5** Monte la base del aparato en la placa de montaje y fíjela con las tuercas suministradas pelota.
- 6** Colocar la lámpara en el zócalo. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 7** Coloque el tono a la base de fijación y montaje con tapa de fijación.
- 8** Fije el conjunto instalando en primer lugar y apriete los tornillos de fijación del fondo, a continuación, al instalar y apretar los tornillos de fijación superiores.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company