


Mc Coy I Light Outdoor Lantern

OLPL7402_ 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall




GENERAL PRODUCT INFORMATION:



This product is suitable for wet locations.


This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE
 This product requires installation by a qualified electrician. Before installing be sure to read all instructions and **TURN THE POWER TO THE ELECTRICAL BOX OFF.**



- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the provided ball nuts.
- 6** Push the lamp pins into the large portion of the socket slots and rotate it clockwise to lock it in place. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Place the shade into the fixture base and assemble with fixture top.
- 8** Secure the assembly by first installing and tightening the bottom fixture screws, then by installing and tightening the top set screws.


ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE
 Ce produit nécessite une installation par un électricien qualifié. Avant d'installer assurez-vous de lire toutes les instructions et **TOURNER LE POUVOIR DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE OFF**



- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2** Connectez le fil de terre du luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Branchez le fil blanc au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4** Branchez le fil noir au fil ligne électrique chaud avec un serre-fils.
- 5** Montez l'embase de fixation sur la plaque de montage et le fixer avec les écrous à billes fournis.
- 6** Poussez les broches de la lampe dans la grande partie des fentes prise et tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 7** Placez l'ombre dans l'embase de fixation et de montage avec haut appareil.
- 8** Fixez l'ensemble en installant d'abord et en serrant les vis de fixation du bas, puis en installant et en serrant les vis supérieures.

PRECAUCION – RIESGO DE INCENDIO

Este producto requiere la instalación por un electricista calificado. Antes de instalar, asegúrese de leer todas las instrucciones y APAGUE EL PODER DE LA CAJA ELÉCTRICA NO.



- 1 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de montaje plana adjunta.
- 2 Conecte el cable de tierra a una tierra de la unidad apropiada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco del portalámparas al cable de energía de la línea neutro con un tapón de alambre.
- 4 Conecte el cable negro del portalámparas al cable de alimentación de línea caliente con un tapón de alambre.
- 5 Monte la base del aparato en la placa de montaje y fíjela con las tuercas suministradas pelota.
- 6 Empuje los pines de la lámpara en la parte grande de las ranuras de enchufe y gire hacia la derecha hasta que encaje en su lugar. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Potencia Max.
- 7 Coloque el tono a la base de fijación y montaje con tapa de fijación.
- 8 Fije el conjunto instalando en primer lugar y apriete los tornillos de fijación del fondo, a continuación, al instalar y apretar los tornillos de fijación superiores.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2012 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company